




No. 16160500J

PEUGEOT

JAEGER



307 Break 04/02 →
307 SW 04/02 →










Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Angaben und Abbildungen unverbindlich.

We reserve the right to alter the design, equipment, colour and any errors. All details and illustrations are nonbinding.

Sous réserve de modifications de construction, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous toute réserve.


Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore, nonché errore. Dati ed illustrazioni non sono vincolanti.




Belegung der Steckdose/Socket Configuration/Correspondance des Contacts de la prise
Cavi della presa elettrica sono abbinati

ISO 1724		(D)	(F)	(GB)	(I)
↶	1/L	schwarz/weiß	noir/blanc	black/white	nero/giallo
↷	2	weiss	blanc	white	bianco
⊥	3/31	braun	marron	brown	bruno
↷	4/R	schwarz/grün	noir/vert	black/green	nero/verde
☀	5/58-R	grau/rot	gris/rouge	grey/red	grigio/rosso
STOP	6/54	schwarz/rot	noir/rouge	black/red	nero/rosso
☀	7/58-L	grau/schwarz	gris/noir	grey/black	grigio/nero
⊥ → ⊥	8	schwarz	noir	black	nero


8 90500291




9 90500048




10 90500050




11 90160007




12 90160008




13 90160009



14 90160010




15 90160011



16 90500004



Funktionskontrolle!
Check functions!
Contrôler les Fonctions!
Provo di funzionamento!



90500007

17

Die Einbauanleitung ist dem Kunden
als Betriebsinformation zu übergeben.

Fitting instruction is to be handed
to the customer!

La notice de montage doit
être remise au client!

Le istruzioni di montaggio devono
essere consegnate al cliente!



90500006

18